

SOLIS - TERMOMETR WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY

Podręcznik użytkownika

Dystrybutor:

Altix Sp. z o.o.

Ul. Modlińska 246C

03-152 Warszawa

Tel: 22 510 10 90

<https://www.altix.pl/>

Serwis:

Altix Sp. z o.o.

Ul. Robotnicza 1 lok. 908

25-662 Kielce

e-mail: serwis@altix.pl

Spis treści

FUNKCJE	2
INSTALOWANIE BATERII	2
MONTAŻ TERMOMETRU I PRZENOŚNEJ SONDY	2
OBSŁUGA	3
DOSTOSOWANIE GŁOŚNOŚCI	3
UŻYWANIE PRZYCISKU MODE	3
USTAWIANIE CZASU	4
OZNAJMIANIE BIEŻĄCEJ TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ / WEWNĘTRZNEJ	4
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE GODZINNEGO OZNAJMIANIA	4
UŻYWANIE ALARMU DO OZNAJMIANIA TEMPERATURY	4
OZNAJMIANIE NAJWYŻSZEJ I NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY DZIENNEJ	5
OZNAJMIANIE NAJWYŻSZEJ I NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY W DANYM OKRESIE	5
WYSOKA TEMPERATURA I PUNKT ZAMARZANIA	6
WYBÓR SKALI °C I °F	6
SPECYFIKACJA	6

FUNKCJE

Oznajmianie głosowe – oznajmianie temperatur na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń za pomocą naturalnego kobiecego głosu.

Oznajmianie podczas alarmu – pozwala usłyszeć odczyt temperatury w ustawionym czasie alarmu.

Godzinne oznajmianie temperatury - pozwala usłyszeć odczyt temperatury co godzinę, poza godzinami nocnymi od 21:00 do 7:00, by nie zakłócać snu użytkownika.

Wysoka temperatura i punkt zamarzania – ostrzega użytkownika o temperaturze przekraczającej 38°C (100°F) i o temperaturze niższej niż 0°C (32°F).

Najwyższa i najniższa temperatura dzienna – pozwala sprawdzić najniższą i najwyższą temperaturę zanotowaną bieżącego dnia.

Najwyższa i najniższa temperatura okresowa – pozwala sprawdzić maksymalną i minimalną temperaturę zanotowaną w danym okresie.

Kontrola głośności i wyłączanie głosu – pozwala dostosować głośność komunikatów lub je wyłączyć.

°C i °F – pozwala wybrać skalę temperatury (komunikaty głosowe dostępne są jedynie dla skali °C).

INSTALOWANIE BATERII

Termometr jest zasilany dwiema bateriami typu AAA. Zalecamy baterie alkaliczne. Wykonaj poniższe instrukcje, by zainstalować baterie.

1. Przesuń pokrywę baterii w kierunku wskazanym przez strzałkę.
2. Umieść dwie baterie typu AAA w miejscu pod pokrywą, zwracając uwagę na umieszczone tam symbole biegunów (+ i -). Termometr odtworzy cztery sygnały dźwiękowe i wyświetli wartości temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
3. Zamontuj pokrywę baterii.
4. Zaleca się wyjmowanie baterii, kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

Uwaga:

Jeśli termometr nie działa po zainstalowaniu baterii, wyjmij je i zainstaluj ponownie.

Jeśli głos staje się słaby, a wyświetlacz przygasa, należy wymienić baterie.

MONTAŻ TERMOMETRU I PRZENOŚNEJ SONDY

Budowa termometru umożliwia jego montaż na ścianie lub ustawienie go na równej powierzchni, np. na biurku. Czujnik temperatury wewnętrznej znajduje się w urządzeniu. Czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się w sondzie, która jest podłączona do urządzenia za pomocą przewodu i powinna zostać zamontowana na zewnątrz domu.

By zamontować termometr i zewnętrzną sondę należy:

1. Wybrać miejsce do zamontowania termometru. Jeśli chcesz zamontować termometr na ścianie, użyj haczyka lub wkrętu i powieś urządzenie, używając otworu z tyłu obudowy.
2. Umieścić zewnętrzną sondę połączoną kablem z urządzeniem na zewnątrz domu, np. wystawiając ją przez okno.
3. Zabezpieczyć sondę na zewnętrznej ścianie.

Uwagi:

1. Nie montuj termometru i sondy w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co może powodować błędne odczyty temperatury.
2. Termometr umieść z dala od źródeł ciepła lub zimna, takich jak: kuchenki, grzejniki, klimatyzacja lub wentylatory.
3. Nie umieszczaj termometru w wodzie lub blisko jej źródeł.

OBSŁUGA

DOSTOSOWANIE GŁOŚNOŚCI

Odsuń dolną pokrywę, by uzyskać dostęp do przycisków kontrolnych. Wciskaj przycisk VOLUME, by wybrać głośność komunikatów. Wyświetlacz sygnalizuje trzy stany: "<<<<" głośno, "<< •" cicho i brak symbolu przy wyciszeniu.

UŻYWANIE PRZYCISKU MODE

Za pomocą klawisza MODE można poruszać się pomiędzy czterema trybami pojawiającymi się na wyświetlaczu LCD.

Liczba sygnałów dźwiękowych "bip" podczas wciskania klawisza MODE	Wyświetlacz LCD	
	Wyższy wyświetlacz	Niższy wyświetlacz
Bip (jeden raz)	Temperatura wewnętrzna	Czas
Bip, Bip (dwa razy)	Czas	Temperatura zewnętrzna
Bip, Bip, Bip (trzy razy)	Czas	Alarm

Bip, Bip, Bip, Bip (cztery razy)	Temperatura wewnętrzna	Temperatura zewnętrzna
----------------------------------	------------------------	------------------------

USTAWIANIE CZASU

1. Wciskaj MODE do momentu usłyszenia sygnału "Bip" (jeden sygnał dźwiękowy) i wyświetlenia czasu na dolnym wyświetlaczu.
2. Wciskaj przycisk HR SET, by ustawić bieżącą godzinę. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz przycisk HR SET, godziny będą się zmieniać szybciej.
3. Wciskaj MIN SET, by ustawić bieżącą minutę. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz przycisk MIN SET, minuty będą się zmieniać szybciej.
4. Wciśnij trzy razy przycisk MODE, aż do usłyszenia "Bip, Bip, Bip, Bip" oznaczającego, że jesteś w trybie wyświetlania temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.

OZNAJMIANIE BIEŻĄCEJ TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ / WEWNĘTRZNEJ

Wciśnij przycisk TALKING, by odczytać bieżącą temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną. Urządzenie zawsze oznajmia temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną, bez względu na ustawiony tryb wyświetlacza (czas nie jest oznajmiany).

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE GODZINNEGO OZNAJMIANIA

Możesz tak ustawić termometr, by oznajmiał temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną na początku każdej godziny.

By włączyć oznajmianie godzinne, ustaw przełącznik HR REPORT na pozycję ON, symbol (((.))) pojawi się na ekranie. By nie zakłócać snu użytkownika, oznajmianie godzinne nie działa w godzinach nocnych, od 21:00 do 7:00.

By wyłączyć godzinne oznajmianie, ustaw przełącznik HR REPORT na pozycję OFF.

UŻYWANIE ALARMU DO OZNAJMIANIA TEMPERATURY

Możesz ustawić raportowanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej w wybranym czasie. Funkcja alarmu pozwala wykorzystać termometr np. jako budzik.

Następujące kroki prezentują sposób ustawiania alarmu.

1. Wciskaj przycisk MODE do momentu usłyszenia "Bip, Bip, Bip" i wyświetlenia czasu alarmu na dolnym ekranie (wyświetlany jest symbol "AL" pomiędzy cyframi godziny i cyframi minut).
2. Wciskaj przycisk HR SET, by ustawić godzinę alarmu. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz przycisk HR SET, godziny będą się zmieniać szybciej.
3. Wciskaj przycisk MIN SET, by ustawić minutę alarmu. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz przycisk MIN SET, minuty będą się zmieniać szybciej.
4. Wciśnij raz przycisk MODE, usłyszysz "Bip, Bip, Bip, Bip", co oznacza, że urządzenie wróciło do trybu wyświetlania temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.

5. Wciśnij przycisk ALM ON/OFF, by włączyć alarm, na ekranie pojawi się  (symbol dzwonka).
6. Upewnij się czy włączona jest głośność. Jeśli urządzenie będzie wyciszone, nie usłyszysz żadnych komunikatów.

Podczas alarmu urządzenie oznajmia temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną przez jedną minutę. By przerwać oznajmianie temperatury, wciśnij TALKING. Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć oznajmianie alarmu, wciśnij przycisk ALM ON/OFF.

OZNAJMIANIE NAJWYŻSZEJ I NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY DZIENNEJ

Urządzenie zapamiętuje najniższą i najwyższą zanotowaną dzienną temperaturę oraz czas ich występowania.

By usłyszeć komunikat z informacją o najniższej i najwyższej temperaturze dziennej, należy wykonać poniższe kroki.

1. Wciśnij przycisk DAILY MIN/MAX, by oznajmić najwyższą temperaturę wewnętrzną. Wyższy wyświetlacz pokazuje temperaturę, a niższy sygnalizuje czas pojawienia się tej temperatury. Na obu ekranach, w prawym górnym rogu, wyświetla się napis DAILY MAX.
2. Wciśnij ponownie przycisk DAILY MIN/MAX, by oznajmić najniższą wewnętrzną temperaturę dzienną. Na obu ekranach, w prawym górnym rogu, wyświetla się napis DAILY MIN.
3. Wciśnij ponownie przycisk DAILY MIN/MAX, by oznajmić najwyższą zewnętrzną temperaturę dzienną. Na obu ekranach, w prawym górnym rogu, wyświetla się napis DAILY MAX.
4. Wciśnij ponownie przycisk DAILY MIN/MAX, by oznajmić najniższą zewnętrzną temperaturę dzienną. Na obu ekranach, w prawym górnym rogu, wyświetla się napis DAILY MIN.
5. Wciśnij ponownie przycisk DAILY MIN/MAX, by powrócić do trybu wyświetlania (usłyszysz trzy sygnały „bip”). W trybie Daily Min/Max, jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty w ciągu minuty, urządzenie automatycznie powróci do poprzedniego trybu wyświetlania.

OZNAJMIANIE NAJWYŻSZEJ I NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY W DANYM OKRESIE

Urządzenie zapamiętuje maksymalną i minimalną temperaturę zanotowaną w danym okresie. Wykonaj następujące kroki, by używać tej funkcji:

1. Wciśnij przycisk CLEAR, by wyczyścić (zresetować) pamięć i spowodować, by urządzenie rozpoczęło zapamiętywanie maksymalnej i minimalnej temperatury od początku.

2. Wciśnij przycisk MANUAL MIN/MAX, by oznajmić wewnętrzną najniższą i najwyższą temperaturę, od czasu wyczyszczenia pamięci do czasu wciśnięcia przycisku MANUAL MIN/MAX.
3. Wciśnij ponownie przycisk MANUAL MIN/MAX, by oznajmić zewnętrzną najniższą i najwyższą temperaturę od czasu wyczyszczenia pamięci.
4. Wciśnij ponownie przycisk MANUAL MIN/MAX, by powrócić do trybu używanego przed wciśnięciem przycisku funkcji Min/Max (usłyszysz trzy sygnały „bip”).

W trybie Min/Max, jeśli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk przez minutę, urządzenie automatycznie powróci do poprzedniego trybu.

WYSOKA TEMPERATURA I PUNKT ZAMARZANIA

Kiedy temperatura zewnętrzna lub wewnętrzna wynosi powyżej 38°C (100 °F) lub poniżej 0°C (32°F), urządzenie oznajmi ostrzeżenie poprzez trzykrotne podanie aktualnej temperatury. Migający „☀” (symbol słońca) pojawi się na ekranie dla temperatury powyżej 38°C (100°F), a dla temperatury poniżej 0°C (32°F) pojawi się „❄” (symbol płatka śniegu). Symbole będą wyświetlane do czasu, aż wartości temperatury powrócą do przedziału od 0°C do 38°C.

WYBÓR SKALI °C I °F

Komunikaty wyświetlane na ekranie mogą być podawane w skali °C lub °F. Użyj przełącznika [°C °F], by wybrać skalę temperatury.

Komunikaty głosowe dotyczą jedynie skali °C. Jeżeli w urządzeniu ustawionym na skalę °F naciśnięty zostanie przycisk TALKING, urządzenie wyda dźwięk "bip". By przejść do skali °C i odsłuchać aktualne temperatury, użyj przełącznika [°C °F].

SPECYFIKACJA

- Zasilanie - dwie baterie typu AAA.
- Zakres temperatur od -50°C do 70°C (-58 °F do 158 °F).
- Stopniowanie 0.1°C (0.1°F).
- Dokładność +1°C (0°C do 40°C), ±2°C(-50°C do 0°C i 40°C do 70°C), ±2°F(32°F do 104°F), ±4°F(-58°F do 32°F i 104°F do 158°F).

Specyfikacja jest typowa. Poszczególne jednostki mogą się różnić. Specyfikacja może ulec zmianie bez wiedzy użytkownika.